


## Ovládací tlačítko Geberit Omega30, pro 2 množství splachování



Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Omega

### Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu

### Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Technické údaje

Ovládací síla | < 20 N

| Pol. č.      | Barva / povrch   | Popis materiálu | B       | H       | T    |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|------|
| 115.080.KH.1 | Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá<br>Designový proužek: pochromovaný matný  | Plast           | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.080.KJ.1 | Deska a ovládací tlačítka: bílá<br>Designový proužek: pochromovaný lesklý  | Plast           | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.080.KK.1 | Deska a ovládací tlačítka: bílá<br>Designový proužek: pozlacený  | Plast           | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.080.KM.1 | Deska a ovládací tlačítka: černá<br>Designový proužek: pochromovaný lesklý   | Plast           | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |
| 115.080.JQ.1 | Deska a ovládací tlačítka: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean<br>Designový proužek: pochromovaný lesklý | Plast           | 21.2 cm | 14.2 cm | 1 cm |

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa